RK-Serie
Mähroboter mit Ladestation koppeln

1. Ladestation stromfrei machen: Netzstecker ziehen
2. Mähroboter in die Ladestation stellen und mit der grünen Taste ausschalten
3. sicherstellen, dass Ladekontakte des Roboters gut an Ladestation anliegen
4. Netzstecker wieder in die Steckdose stecken

➔ LED der Ladestation blinkt kurz schnell
➔ nach ca. 1 Minute: LED der Ladestation leuchtet durchgängig grün
➔ Roboter schaltet sich ein
➔ Mähroboter an Ladestation gekoppelt